

Manuel d'utilisation

Tut Tut Bolides™

Mon super camion réparations

91-002764-002 FR CA

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon super camion réparations** de **VTech**® Félicitations !

Charge jusqu'à 6 **Tut Tut Bolides** sur **Mon super camion réparations** pour les transporter. Génial ! Le camion est équipé d'une rampe de chargement. Lorsque les **Tut Tut Bolides** montent dans le camion, ils sont reconnus. Tourne l'engrenage, utilise le téléphone, appuie sur les boutons Forme ou sur le gyrophare pour découvrir les chiffres, les couleurs, les formes et déclencher 6 mélodies et une chanson.

Une visite de contrôle des véhicules s'impose pour effectuer les premières réparations, et en avant les découvertes !



CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon super camion réparations** de **VTech**®
- **Le petit camion** (véhicule non électronique) de **VTech**®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING:


All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE : retirer et jeter l'attache qui relie la rampe à la plate-forme avant de donner le jouet à votre enfant. L'attache ne fait pas partie du jouet, elle doit être jetée pour la sécurité de votre enfant.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Mon super camion réparations** à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur

leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l’environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.




- Contribuez à la protection de l’environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d’informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d’informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER…

2.1. MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE


Pour mettre en marche **Mon super camion réparations**, déplacer le curseur **Marche/ Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position 🔉 pour un volume faible ou sur la position 🔊 pour un volume fort.



Pour éteindre **Mon super camion réparations**, placer le curseur **Marche/ Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position ● .

2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon super camion réparations** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon super camion réparations** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.




3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Mon super camion réparations**, les lumières clignotent au rythme du son.

1. Mettre en marche **Mon super camion réparations** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position 🔉 pour un volume faible ou sur la position 🔊 pour un volume fort. Bébé entend une chanson et une phrase qui l'invite à jouer.




2. Appuyer sur le bouton **Musique** pour déclencher un effet sonore, une phrase dynamique, une chanson et des mélodies.




3. Appuyer sur les boutons **Chiffre/Couleur** pour entendre des effets sonores, découvrir les premiers chiffres et les couleurs.




4. Appuyer sur les boutons **Forme/Outil** pour découvrir les formes, les outils et jouer au garagiste.



5. Abaisser la rampe de chargement pour déclencher des effets sonores et des phrases dynamiques.




6. Faire tourner l'engrenage pour déclencher un effet sonore.



7. Faire rouler **Le petit camion** ou un autre véhicule **Tut Tut Bolides** vendu séparément, ou exercer une pression sur la zone de détection pour entendre des courtes mélodies, des phrases amusantes et des sons rigolos.



8. Lorsqu'une mélodie est jouée, faire avancer ou reculer **Mon super camion réparations**, tourner l'engrenage, manipuler la rampe de chargement, pour superposer des phrases ou des sons rigolos.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Arlequin dans sa boutique*
2. *Alphabet scout*
3. *Jean petit*
4. *J'ai perdu le do*
5. *Sur la route de louviers*
6. *La Marche des Rois mages*

5. PAROLES DE LA CHANSON

« Je suis le camion,
Roi de la réparation.
Les bolides montent sur mon dos,
Je les transporte, c'est rigolo ! »

6. ENTRETIEN

- **Mon super camion réparations** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Mon super camion réparations**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon super camion réparations** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon super camion réparations** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez

nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site internet www.vtech-jouets.com , rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

